

BEDIENUNG: Das lange Ende der Batteriefeder muss in die Verschlusskappe eingerastet sein. Batterien immer mit dem „+“-Ende zum Kopfende der Taschenlampe einlegen. Falscher Einbau kann zur Beschädigung des LED führen. Drücken Sie den Druckschalter halb herunter und lassen Sie ihn los für leisen, kurzzeitigen Ein-Aus-Betrieb. Drücken Sie sie ganz hinunter zum „Ein“-Modus; und erneut für „Aus“-Modus. Drehen Sie den Kopf, um den Strahl zu fokussieren.

